

Instructions pour les poissons en bois

Niveau de difficulté  moyen



Matériaux utilisés :	Article n°	Quantité :
Planches de bois tendre de pin/épicéa :		
15 x 150 x 300 mm	626639	pour sélectionner
15 x 100 x 200 mm	626019	pour sélectionner
10 x 100 x 150 mm	625070	pour sélectionner
Set de 6 peintures acryliques Primo, 300 ml chacune	656692	pour sélectionner
Set de 6 peintures acryliques Primo, 1000 ml chacune	668587	pour sélectionner
Set de 5 peintures acryliques Amsterdam, 120 ml chacune	637465	pour sélectionner
Set de 6 marqueurs permanents STAEDTLER®	664181	pour sélectionner
Set de 8 marqueurs POSCA Basic Colors, couleurs de base	615883	pour sélectionner
Set de 16 marqueurs POSCA	615920	pour sélectionner
Fil de jute environ 100 m, naturel	580252	selon le besoin
Boutons non contraignants assortis, 500 g	554392	selon le besoin
Outils recommandés :		
Archet de scie à chantourner automatique OPITEC	350945	pour sélectionner
Lame de scie à chantourner OPITEC taille 5 (16 dents/25 mm)	323098	selon besoin
Set de scies à chantourner automatiques OPITEC, 10 pièces + 1 bloc d'outils	308603	pour sélectionner
Râpe d'atelier, taille demi-ronde 1	367152	selon besoin
Lime d'atelier, taille demi-ronde 2	367399	selon le besoin
Set de pinceaux plats, lot de 30	661437	Selon besoin
Set de pinceaux ronds, lot de 36	661471	selon le besoin

Outils nécessaires :

Cadre de scie à chantourner, lame de scie à chantourner, râpe d'atelier, lime d'atelier, brosse

Instructions



1. Dessinez un poisson sur une planche de bois. Fixez la planche avec un serre-joint et découpez-la avec une scie à chantourner.



2. Nettoyez et arrondissez les bords avec une râpe et une lime.



3. Peignez avec de la peinture acrylique et ajoutez des détails à l'aide de marqueurs acryliques ou d'un pinceau pointu.



4. Percez un trou et enfilez un morceau de ficelle de jute pour suspendre. Si vous n'avez pas de perceuse à portée de main, collez un morceau de ficelle de jute dessus.

Niveau de difficulté  facile



Matériaux utilisés:	Article n°	Quantité:
Planches de résineux pin/épicéa 15 x 150 x 400 mm	626673	
Set de 6 peintures acryliques Primo, 300 ml chacune	656692	pour sélectionner
Set de 6 peintures acryliques Primo, 1000 ml chacune	668587	pour sélectionner
Set de 5 peintures acryliques Amsterdam, 120 ml chacune	637465	pour sélectionner
Boutons non contraignants assortis, 500 g	554392	pour sélectionner
Luzy Acryl – Mélange coloré mosaïque, env. 100 g, environ 440 pièces	590514	pour sélectionner
Mosaïque de verre souple polygonale, non liante assortie, 500 g, env. 330 pièces	654911	pour sélectionner
Set de 8 marqueurs POSCA Basic Colors, couleurs de base	615883	pour sélectionner
Set de 16 marqueurs POSCA	615920	pour sélectionner
Set de 6 marqueurs permanents STAEDTLER®	664181	pour sélectionner
Outils recommandés		
Colle artisanale UHU 50 g	300100	Selon besoin
Set crayons STAEDTLER® + 1 gomme offerte	416180	selon besoin
Set de pinceaux plats, lot de 30	661437	selon besoin
Set de pinceaux ronds, lot de 36	661471	selon besoin

Outils nécessaires :

Colle, crayon, pinceau

Instructions:



1. Dessinez un poisson sur une planche de bois.

2. Peignez avec de la peinture acrylique et ajoutez des détails à l'aide de marqueurs acryliques ou d'un pinceau fin.

3. Décorez avec des pierres de mosaïque et des boutons.

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en oeuvre !