

Handleiding kledinghaken van acrylglas




Gebruikt materiaal:	Artikelnummer:	Hoeveelheid:
Stroken acrylglas 40 x 500 x 3 mm (voldoende voor 2 kledinghaken)	876573	1
Aanbevolen gereedschap:		
figuurzaagtafel	350460	indien nodig
schraapstaal	832025	indien nodig
vijlen	367200	indien nodig
föhn	328515	indien nodig
Thermoform 580	374251	indien nodig
kunststofbuiger	330581	indien nodig
figuurzaagbeugel	300043	indien nodig
figuurzaagbladen fijn	313574	indien nodig
verzinkboor	333578	indien nodig



Benodigd gereedschap:

dunne marker, (glas)snijder voor de breeklijn, schuurpapier of nat schuurpapier, boormachine, polijstschijf, schraper, vijl, föhn, thermoform, kunststofbuiger, figuurzaagbeugel, figuurzaagbladen, verzinkboor

Handleiding:




1. Verdeel de stroken in twee gelijke delen. Markeer de snijlijnen en scheid door te kerven. Herhaal en/of bespreek de veiligheidsregels voor het werken met een snijder! (Het beste kun je de beschermfolie op het werkstuk laten zitten totdat het gebogen gaat worden!)





2. Breng de afmetingen en de boorgaten over met een dunne marker.

Boor gaten van 5 mm (let op de veiligheidsvoorschriften en toerental voor acrylglas!)

Verzink (indien nodig) de gaten, afhankelijk van het beoogde gebruik.




3. Zaag de haak uit en werk de snijranden af met de vijl, schraper, schuurpapier, nat schuurpapier en polijstschijf.



4. Buig het acrylglas volgens de tekening of sjabloon (laat indien nodig een buigsjabloon maken).


Verwijder altijd de beschermfolie voordat je gaat buigen!

Het OPITEC-creatiefteam wenst je veel plezier bij het maken!



Biegekante

Biegekante



Kleiderhaken

SOLID EDGE ACADEMIC COPY