

Instructions en forme de cœur en fil de fer



Niveau de difficulté ● facile



Matériel utilisé (suffisant pour au moins 2 ensembles de cœurs de tailles grande, moyenne, petite avec 2 gabarits en fil) :	Article n°	Quantité:
Contreplaqué de pin 21 x 15 cm, épaisseur 8 mm	733301	2
Contreplaqué de pin 21 x 30 cm, épaisseur 8 mm	724041	optionnel
Set économique de disques en bois de pin OPITEC, env. 15 - 50 mm, env.	600196	1
Colle à bois OPITEC, sans solvants, 100 g	301416	1
Clous à tiges métalliques - tête fraisée, 30 mm, 1000 g	280093	1
Fil d'aluminium, env. \varnothing 2 mm x 3 m, rouge = par jeu de cœurs 125 cm	200813	1
Fil décoratif, env. \varnothing 0,3 mm, 10 m chacun, couleurs assorties, lot de 10	525076	1
Mélange de rocailles, différentes couleurs et tailles, env. \varnothing 2 - 6 mm, 200 g	711707	1
Outils recommandés :		
Marteau de serrurier BGS®, 250 mm, 100 g	343044	selon besoin
Pince coupante latérale environ 165 mm	340094	Selon besoin
Coffret pinces à bijoux, 1 pince à bec rond, 1 pince courbée, 1 pince coupante	512509	selon besoin

Outils nécessaires :

Support, ciseaux, pinces rondes, pinces coupantes

Instructions :



1. Imprimez le chablon en papier, coupez-le aux dimensions souhaitées et collez-le sur la planche de bois. (Le modèle peut être collé entièrement sur un tableau de 21 x 30 cm, ou le cœur et la souris peuvent être collés individuellement sur deux tableaux de 21 x 15 cm.)




2. Enfoncez les clous aux grands points marqués.





3. Collez des disques en bois assortis sur les marquages circulaires (petits points). CONSEIL! Laissez la colle sécher toute la nuit.



4. Différentes longueurs de fil d'aluminium rouge sont nécessaires pour différentes tailles de cœur.
Débranchez chaque fil :
Cœur grand environ 60 cm
Cœur moyen env. 35 cm
Cœur petit environ 30 cm



5. Placez le fil autour des disques en bois et des clous dans le sens de la flèche et façonnez-le. Supprimez les cœurs du modèle.



6. Rassemblez les deux extrémités ouvertes du fil et fixez-les au milieu avec un fin fil décoratif rouge. Connectez toutes les tailles de cœur comme décrit.




7. Grand cœur : utilisez une pince à bec rond pour former une spirale avec les extrémités du fil en excès.




8. Petit cœur : Pliez les extrémités des fils de la même manière avec une pince à bec rond.





9. Cœur moyen : Pour les anneaux plus grands, placez d'abord du fil autour d'un disque en bois de 15 mm, puis pliez le fil restant autour d'un disque en bois de 30 mm. Coupez l'excédent de fil.



10. Pour les cintres, coupez le fil décoratif rouge à la longueur désirée.




CONSEIL! Pour fixer les perles à l'endroit souhaité, enflez la perle sur le fil, guidez à nouveau le fil en boucle à travers le trou de la perle par le bas, tirez fermement.




11. Variantes pour la conception des cintres.

Réaliser la décoration en perles


Niveau de difficulté ● moyen



1. Travaillez le grand cœur comme décrit aux points 1 à 7. Pour la décoration en perles, remplissez un morceau de fil décoratif rouge d'environ 150 cm de long avec des perles.



CONSEIL! Pour fixer les perles à l'endroit souhaité, enflez la perle sur le fil, guidez à nouveau le fil en boucle à travers le trou de la perle par le bas, tirez fermement.



2. Attachez le début du fil à l'endroit souhaité, enflez la perle sur le fil, guidez à nouveau le fil en boucle à travers le trou de la perle par le bas, tirez fermement.



3. Enroulez le fil autour de la forme du cœur et fixez l'extrémité du fil.




4. Pour le cintre, coupez le fil décoratif rouge à la longueur désirée. Enflez la perle et fixez-la au milieu. Attachez les extrémités du fil au cœur.



Souris en forme de fil





Matériel utilisé (suffisant pour environ 4 jeux de souris de tailles grande, moyenne, petite avec 4 modèles de fils) :	Article n°	Quantité:
Contreplaqué de pin 21 x 15 cm, épaisseur 8 mm	733301	4
Contreplaqué de pin 21 x 30 cm, épaisseur 8 mm	724041	alternative
Set économique de disques en bois de pin OPITEC, env. 15 - 50 mm, env.	600196	1
Colle à bois OPITEC, sans solvants, 100 g	301416	1
Clous à tiges métalliques - tête fraisée, 30 mm, 1000 g	280093	1
Fil d'aluminium, environ \varnothing 2 mm x 3 m, noir = 75 cm par jeu de souris	203947	1
Fil décoratif, env. \varnothing 0,3 mm, 10 m chacun, couleurs assorties, lot de 10	525076	1
Mélange de rocailles, différentes couleurs et tailles, env. \varnothing 2 - 6 mm, 200 g	711707	1
Matériel recommandé :		
Marteau de serrurier BGS®, 250 mm, 100 g	343044	Selon besoin
Pince coupante latérale environ 165 mm	340094	selon le besoin
Coffret pinces à bijoux, 1 pince à bec rond, 1 pince courbée, 1 pince coupante	512509	selon besoin

Outils nécessaires :

Support, ciseaux, pinces rondes, pinces coupantes, marteau, pinceau ou crayon

Instructions:



1. Imprimez le gablon en papier, coupez-le aux dimensions souhaitées et collez-le sur la planche de bois. (Le modèle peut être collé entièrement sur un tableau de 21 x 30 cm, ou le cœur et la souris peuvent être collés individuellement sur deux tableaux de 21 x 15 cm.)



2. Enfoncez les clous aux grands points marqués.




3. Collez des disques en bois assortis sur les marquages circulaires (petits points). **CONSEIL!** Laissez la colle sécher toute la nuit.



4. Différentes longueurs de fil d'aluminium noir sont nécessaires pour différentes tailles de souris.
Débranchez chaque fil :
Souris grande environ 30 cm
Souris moyenne env. 25 cm
Souris petite environ 20 cm




5. Placez le fil autour des disques en bois et des clous dans le sens de la flèche et façonnez-le. Supprimez les souris du modèle.



6. Rassemblez les deux extrémités ouvertes du fil et fixez-les avec un fin fil décoratif noir. Coupez l'excédent de fil. Connectez toutes les tailles de souris comme décrit.





7. Pour la queue de la souris. Coupez le fil décoratif noir à la longueur désirée. Attachez-le au milieu de la figurine de la souris.





8. Torsadez légèrement les deux extrémités ouvertes du fil.





9. Pliez les extrémités du fil ensemble en spirale à l'aide d'un pinceau ou d'un crayon.



10. Pour les oreilles, enroulez plusieurs fois un disque de bois de 15 mm avec du fil décoratif. Torsadez le début et la fin du fil ensemble. Répétez cette opération pour la deuxième oreille. Câblez les deux oreilles à la souris, coupez tout excédent de fil.




11. Pour le nez, enflez une perle au milieu d'un morceau de fil décoratif. Utilisez le fil pour attacher la perle à la pointe de la souris, coupez tout excédent de fil.



CONSEIL! Pour fixer les perles à l'endroit souhaité, enflez la perle sur le fil, guidez à nouveau le fil en boucle à travers le trou de la perle par le bas, tirez fermement.




12. Pour le cintre, enflez une perle au milieu d'un morceau de fil décoratif et fixez-le. Fixez le cintre à la souris avec les extrémités des fils.



13. Fabriquez des cintres pour toutes les tailles de souris comme décrit.

Réaliser la décoration en perles




Niveau de difficulté  moyen



1. Travaillez la grande souris comme décrit aux points 1-11. Pour la décoration en perles, remplissez un morceau de fil décoratif noir d'environ 100 cm de long avec des perles.

CONSEIL! Pour fixer les perles à l'endroit souhaité, enfiler la perle sur le fil, guidez à nouveau le fil en boucle à travers le trou de la perle par le bas, tirez fermement.

2. Fixez le début du fil à perler à la souris. Enroulez le fil de perles autour de la forme de la souris, attachez l'extrémité du fil, fixez le fil de suspension (point 12).



L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en œuvre !

