

Handleiding: sneeuwpoppen van schuimrubber

moeilijkheidsgraad



gemiddeld

Schoolniveau: vanaf
groep 5

Tijd: ca. 2 lesuren




Gebruikt materiaal (modelgrootte ca. 11 - 17 cm):	Artikelnummer:	Aantal:
Rubberplaat ca. 290 x 400 x 2 mm, wit	425164	naar wens
Rubberplaat ca. 290 x 400 x 2 mm, zwart	425153	naar wens
Rubberplaat ca. 290 x 400 x 2 mm, rood	425201	alternatief
Rubberplaten glitter, diverse kleuren, ca. 210 x 297 x 2 mm, 10 stuks	580436	naar wens
= Per model heeft u in totaal ongeveer 29 x 40 cm rubberplaat nodig in verschillende kleuren		
OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddelen, transparant, 105 g = ca. 30 g per model	314879	naar wens
OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddelen, transparant, 256 g	301313	alternatief
OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddelen, transparant, 1025 g	301461	alternatief
OPITEC kinderlijm, zonder oplosmiddelen, transparant, 5250 g	314891	alternatief
LED flikkerende theelichten - maxi set, flikkerend, warmwit licht, werkt op batterijen, incl. 16 x 3 V-knoopcel (CR2032), theelichtjes in 2 maten, 10 kleine theelichtjes ca. ø 38 x 18/35 mm, 6 grote theelichtjes, ca. ø 38 x 44 mm, set van 16 stuks	122865	naar wens
FABER-CASTELL Acrylic Multi Markers Zwart & Wit, set van 2	675645	1
FABER-CASTELL Acrylic Multi Markers Flame, set van 8 stuks	675667	1
Aanbevolen gereedschap:		
Snijmat ca. 300 x 450 mm, met cm-schaalverdeling, 1 stuk	375039	naar wens
Multifunctionele schaar, voor rechtshandigen, ca. 160 mm lang, 1 stuk	361107	naar wens
Houten wasknijpers, ca. 48 x 7 mm, naturel, 50 stuks	545265	naar wens

Benodigd gereedschap:

Snij- en knutselonderlegger, potlood, witte kleurpotlood of lakstift, schaar, passer (of bekers met verschillende diameters), wasknijpers

Handleiding:



De handleiding geldt ook voor de andere modellen. Alleen de vorm van het lichaam en de decoratieve onderdelen verschillen.



1. Teken met behulp van een passer (of andere hulpmiddelen en een potlood) de vormen voor het lichaam van de sneeuwpop op de rubberplaat.



2. Knip de vormen met een schaar uit.



3. Plak de afzonderlijke rubberplaten voor het lichaam met knutsellijm op elkaar.



4. Teken de hoed, de handen en andere decoratieve onderdelen met een witte lakstift of kleurpotlood op de gewenste rubberplaat en knip ze uit met een schaar.



5. Teken met een kleurstift de ogen, mond en wangetjes op het LED-theelichtje. Schilder de vlam van het theelichtje oranje. Laat de verf drogen.



6. Knip een smalle strook rubberplaat (banderole) uit om als houder voor het theelichtje te dienen. Meet de lengte, breedte, omtrek en dikte van het theelichtje. Plak de strook tot een ring. Met een wasknijper kunt u de lijmmaad tijdens het drogen op zijn plaats houden. Plak de ring in het midden op het lichaam van rubber.

TIP! Bandjes kunnen ook als afstandhouders worden gebruikt. Plak deze eenvoudig tussen de afzonderlijke lagen rubberplaat voor het lichaam.

Plaats het theelichtje in de banderol. **BELANGRIJK!** Niet vastplakken, zodat u de aan/uit-schakelaar probleemloos kunt bedienen en de batterij eenvoudig kunt vervangen.

Plak de hoed, de handen en andere versieringen op het theelichtje en het figuurtje.

Het OPITEC-creatieteam wenst je veel plezier bij het maken!